



Transport de vaccins avec Vaccine Land Cruiser

Objectif:

S'assurer que les batteries du réfrigérateur sont chargées et fonctionnelles et que le véhicule quitte l'entrepôt des vaccins avec le réfrigérateur à une température allant de 2°C à 8°C

Étape 1 24 heures avant la distribution



1. Branchez le réfrigérateur à une prise de courant de 220 V



2. Avec la porte bien fermée, allumez le réfrigérateur



3. Vérifiez que la température interne est affichée, les systèmes de refroidissement et les



4. APRÈS 6 à 12 heures de charge :
• Éteignez le réfrigérateur
• Débranchez le câble de la fiche externe du véhicule.

Étape 2

Journée de distribution – Préparation du réfrigérateur et chargement des vaccins



1. Avec la porte bien fermée, allumez le réfrigérateur et attendez qu'il atteigne 5°C



2. Après 1,5 à 2 heures, vérifiez si le réfrigérateur a atteint une température comprise entre 2 ° C et 8 ° C



3. Prémemballer les flacons par lieu de livraison



4. Vérifiez que les courroies de verrouillage sont bien attachées



Étape 3 Chargement des vaccins dans le réfrigérateur



1. Conservez les vaccins sur les étagères métalliques.



2. Ne conservez jamais des accumulateurs congelés au réfrigérateur



3. Allumez les appareils de surveillance de la température tels que l'appareil Parsyl Trek et placez-le dans un endroit central du réfrigérateur



4. Après avoir chargé les vaccins, fermez et verrouillez correctement la porte

Étape 4 Prêt à partir !!!

